



顯示面板與指示燈說明

★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能



按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數	(ENT)	1.正常顯示值時,按此鍵進入參數設定群組
設定按鍵		2.在參數設定負時,執行修改數值的儲存並進入上一參數負
向左移位按鍵	۲	1.設定頁代號及顯示資料會交替顯示,如需修改可按此鍵可進 入設定程序
		2.在參數設定頁時,執行修改數值的向左循環移位
顯示值調整及	<u>ب</u>	1.正常顯示值時,進入顯示值"ZERO&SPAN"之調整
向上遞增按鍵		2.在參數設定頁時,執行修改數值的向上遞增
向下遞減按鍵		1.正常顯示值時,進入顯示值"ZERO&SPAN"之調整 2.在參數設定頁時,執行修改數值的向下遞減
複合鍵功能說明	۵ +	1.在參數設定頁時,同時按下圖+會 鍵即返回正常顯示值, 但在參數設定頁時該修正資料將會遺失,並不會儲存。

※1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號),而可供修改之(設定值)會與 (設定頁代號)交替閃爍

- 2.修改(設定值)皆以, 左移按鍵(④), 遞增按鍵(④), 遞減按鍵(●)修改並於 修改完成後務必按進入參數設定鍵(吶))始能完成儲存
- 3.若有修改通關密碼則務必牢記,否則以後無法再度進入(參數設定)
- 4.無論在任何畫面下同時按 **遞增按鍵(▲), 遞減按鍵(◆)** 或經過**2分鐘**後 即可返回正常顯示畫面

正常畫面操作流程與顯示

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
Power ON		(警報點設定值)	
	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
	第一警報點 設定值(AL1)	1.按●&●&●設定第一警報 設定值(-19999~99999) 2.按鍵進入警報值2設定頁	00000
by ENT ↓ by ENT	第二警報點 設定值(AL2)	1.按●&●&●設定第一警報設定值(-19999~99999) 2.按剛鍵返回正常顯示值	00000

設定畫面操作流程與顯示

	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		顯示值:"ZERO"與"SPAN"之調整	
12345	正常顯示值	正常輸入應有的顯示	
bent bent bent bent bent bent bent bent	顯示值 (dZERO)調整	輸入最低值, 以●&® 鍵調整最低顯示值 按(ഈ)鍵進入最高顯示值調整頁 註: 最低顯示值有誤差時, 用DZERO作細部調整	00000
dSPRn beint	顯示值 (dSPAN)調整	輸入最高值, 以●&® 鍵調整最高顯示值 按()鍵返回正常顯示值 註: 最高顯示值有誤差時, 用DSPAN作細部調整	00000
		顯示值:"AZERO"與"ASPAN"之調整	
	正常顯示值	正常輸入應有的顯示	
bent ↓	顯示值 (AZERO)調整	輸入最小值,以 ❹&●& ♥鍵調整最小顯示值(±9999) 按(●))鍵進入最大顯示值調整頁 註:最低顯示值有誤差時,用AZERO作細部調整	00000
BSPRn BENT	顯示值 (ASPAN)調整	輸入最大值,以●&●&●鍵調整最高顯示值(±9999) 按(圖)鍵返回正常顯示值 註:最高顯示值有誤差時,用ASPAN作細部調整	00000



正常畫面操作流程與顯示

	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		系統參數設定流程	
	小數點位數 _(dp)	按●&●可決定小數點位置 "0.","1.","2.","3.","4."(位數) 按()鍵進入最小顯示值調整頁	0
bent ↓	最小顯示值 設定(dSPL)	按● &● &● 可調整最小顯示值(-19999~99999) 按()鍵進入最大顯示值調整頁	00000
	最大顯示值 設定(dSPH)	按●&●&●可調整最大顯示值(-19999~99999) 按()鍵進入顯示平均次數值調整頁	99999
	顯示值平均次 數設定(AVG)	按●&●&●可設定顯示值的平均次數(1~99) 按(☞)鍵進入顯示值遮蔽頁	00001
按ENT ↓	顯示值低值 遮蔽(LCUT)	按●&●&●輸入顯示值低值遮蔽區(0~99) 按(@)鍵進入通關密碼設定頁 註:顯示值小於些設定則顯示值為0.LCUT設定0功能關閉	00000
	更改通關密碼 (Code)	按●&●&●可設定自己慣用的密碼(0~19999) 按()鍵進入面板設定鎖設定頁	00000
	面板按鍵鎖定 (LOCK)	按●&●設定面板按鍵鎖定 NO(全不鎖) ,YES("ENT"不鎖 , 其它全鎖) 按(硘)鍵返回系統參數設定群組SYS	по

	:			1
			警報輸出設定流程	
roP	警報動作 主百(ror	設定	此為選項功能;有警報輸出功能才需設定此流程	
	警報1 (ACT1)	5 設定	按●&●設定警報點是 ≧(Hi) 或 <(Lo) 顯示值時 警報(Relay)動作	H,
	管報2 (ACT2) ∃	同行	每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	
HYS I	磁滯1 (HYS1)	· 登 正路	按●&●&♥鍵輸入警報比較磁滞(0~999) 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	ппппп
<i>HY</i> 52	磁滯2 (HYS2)	京 沿 崩 維		UUUUU
bent ↓	延遲1 (DEL1)	/傳倖驫 昌铂	按④&●&♥鍵輸入警報動作延遲時間(0~99.9)秒 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	ппппп
dEL2	延遲2 (DEL2)	設 記 定 課		00000
bent ↓ bent ↓ bent ↓	警報啟動延遲 範圍設定(Sb)		按●&●&●鍵輸入警報啟動延遲範圍(-99~99) 當顯示值小於此範圍時警報不比較亦不動作 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	00000
5d 上 按ENT	警報啟動 時間設定	∣延遲 ≧(Sdt)	按●&●&●設定延遲時間(0~99.9秒) 當顯示值到達警報動作延遲範圍及延遲時間時, 警報才開始比較動作(此功能通常與"Sb"搭配應用)	00000

	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		類比輸出設定流程	
	類比輸出設定 主頁(AOP)	此為選項功能有類比輸出功能才需設定此流程	
Bent ↓	最小輸出對應 顯示值(ANLO)	按 ●& ●& ●調整最小輸出對應顯示值(-19999~99999) 例:額定輸出0~10V,欲在顯示100時輸出是0V,在 此頁的值則調整為100	00000
月 ∩Hı 按ENT	最大輸出對應 顯示值(ANHI)	按●&●&●調整最大輸出對應顯示值(-19999~99999) 例:額定輸出0~10V,欲在顯示2000時輸出是10V, 在此頁的值則調整為2000	99999
		數位通訊設定流程	
	通訊參數設定 主頁(DOP)	此為選項功能有數位通訊功能才需設定此流程	
Rddr #ENT	通訊位址 設定(ADDR)	按●&●&●設定通訊位址(0~255)	00000
BRUd	通訊鮑率 設定(BAUD)	按●&●選擇通訊鮑率(19200 /9600 /4800/2400)	19200
BENT	通訊同步檢測 位元設定(PARI)	按●&●選擇通訊同步檢測位元 (n.8.2 / n.8.1 / even / odd)	n.8.2.

異常畫面顯示說明

顯示畫面	畫面説明
, oFL	輸入訊號高過額定120%
-, oFL	輸入訊號低於額定-20%
RdEr	輸入訊號高過額定180%或內部線路損壞
doFL	輸入訊號高過最大顯示範圍(99999)
-doFL	輸入訊號低於最小顯示範圍(-19999)
<u>E-00</u> <u>no</u> YES	EEPROM 讀取/寫入 時受外部干擾或超次(約100萬次)而發生錯誤 請斷電重新開機,如還顯示E-00,請執行下列步驟 1.E-00/NO交替顯示,詢問是否回覆EEPROM預設值 2.以▲&●鍵選擇YES,然後按 @ 返回正常顯示值 3.已回覆EEPROM預設值,請依步驟1~10重新設定

※如發生上述情形請,將輸入端移開並查明接線是否正確,如無回復其他畫面則請送廠維修

數位通訊協定位址表

資料格式	16Bit / 32Bit	,帶正負號即8000~7FFF(-32768~32767),80000000~7FFFFFFF(-2147483648~2147	483647)
HEX	名稱	說明	動作
0000	ID	型號判別碼DC5X-AS為00	R
0001	STATUS	目前警報輸出狀態, 顯示範圍0000~00FE(0~15)(0:OFF, 1:ON) Bit0:AL1,Bit1:AL2	R
0002	ACT	警報動作方向,顯示範圍0000~00F(0~15)(0:HI, 1:LO) Bit0:ACT1 · Bit1:ACT2	R/W
0003	FUNC	控制端子設定, 輸入範圍0000~0003(0~3) (0:NON, 1:HD, 2:MAX, 3:SQRT)	R/W
0004	DP	小數點位置, 輸入範圍0000~0004(0~4)0:10, 1:10, 2:10, 3:10, 4:10,	R/W
0005	LOCK	面板鎖設定,輸入範圍0000~0001(0~1)0:NO, 1:YES	R/W
0006	BAUD	通訊鮑率,輸入範圍0000~0003(0~3)0:19200,1:9600,2:4800,3:2400	R/W
0007	PARI	通訊同步檢測位元,輸入範圍0000~0003(0~3)0:N.8.2., 1:N.8.1., 2:EVEN, 3:ODD	R/W
8000	AVG	顯示平均次數,輸入範圍0001~0063(1~99)	R/W
0009	LCUT	顯示低值遮蔽區,輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W
000A	ADDR	通訊位址,輸入範圍0000~00FF(0~255)	R/W
000B	HYS1	警報1比較遲滯,輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W
000C	HYS2	警報2比較遲滯,輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W
000D	DEL1	警報1動作延遲時間,輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W
000E	DEL2	警報2動作延遲時間,輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W
000F	SB	警報啟動延遲範圍,輸入範圍FF9D~0063(-99~99)	R/W
0010	SDT	警報啟動延遲時間,輸入範圍0000~0063(0~99)	R/W
0011	CODE	通關密碼,輸入範圍0000~4E1F(0~19999)	R/W
0012	AZERO	最小輸出調整,輸入範圍D8F1~270F(-9999~9999)	R/W
0013	ASPAN	最大輸出調整,輸入範圍D8F1~270F(-9999~9999)	R/W
0014	DSPL	最小輸入對應顯示值,輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999-99999)高位元	R/W
0015		最小輸入對應顯示值,輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
0016	DSPH	最大輸入對應顯示值,輸入範圍FFFB1E1~0001869F(-19999-99999)高位元	R/W
0017		最大輸入對應顯示值,輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
0018	AL1	警報值1,輸入範圍FFFF B1E1~0001 869F (-1999 9~9999 9)高位元	R/W
0019		警報值1,輸入範圍FFFFB1E1~0001869 F(-19999~99999)低位元	R/W
001A	AL2	警報值2,輸入範圍FFFFB1E1~0001869 F(-19999~99999)高位元	R/W
001B		警報值2,輸入範圍FFFFB1E1~0001869 F(-19999~99999)低位元	R/W
001C	ANLO	最小輸出對應顯示值,輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
001D		最小輸出對應顯示值,輸入範圍FFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R/W
001E	ANHI	最大輸出對應顯示值,輸入範圍FFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R/W
001F		最大輸出對應顯示值,輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)低位元	R
0020	DISPLAY	目前顯示值,輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)高位元	R