

※ 1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號), 而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍

2.修改(設定值)皆以, **左移按鍵**(④), **遞增按鍵**(⌒), **遞減按鍵**(⌒)修改並於修改完成後務必按 進入參數設定鍵(ENT)始能完成儲存

3.若有修改通關密碼則務必牢記,否則以後無法再度進入(參數設定)

4.無論在任何畫面下同時按遞增按鍵(之)&遞減按鍵(入)或經過2分鐘後即可返回正常顯示畫面

正常顯示畫面時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)				
操作流	程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
	電源投入			
│ ┍→└	<i>1234</i>	正常顯示值	按ENT鍵進入電流顯示值小數點位置設定頁	
	, RdP	電流顯示值小數點 位置設定(A.DP)	1. 以ᠿ) (▽) 鍵設定電流顯示值小數點位置(0~3) 2. 按 ENT 鍵進入電流最高顯示值設定頁	Э
按EN	n: RdSP	電流最高顯示值 設定(A.DSP)	1. 以<< <p>(△)(△)(◇)鍵設定電流最高顯示值(0~9999) 2. 按 ENT 鍵進入瓦特/仟瓦特顯示單位設定頁</p>	2000
按EN		瓦特/仟瓦特顯示 單位設定(UNIT)	1.以(公)(▽)鍵設定瓦特/仟瓦特顯示單位(W/KW) 2.如設定單位為瓦特,按ENT鍵進入步驟5-1瓦特顯示值小數點位置設定頁 3.如設定單位為仟瓦特,按ENT鍵進入步驟6-1仟瓦特顯示值小數點位置設定頁	Ļ
		瓦特顯示小數點 位置設定(W.DP)	1. 以ᠿ(▽) 鍵設定瓦特顯示值小數點位置(0~3) 2. 按 ENT 鍵進入瓦特小時顯示值小數點位置點設定頁	0
按[EN]	<u>UHdP</u>	瓦特小時顯示小數 點位置設定(WH.DP)	1. 以(☆)(▽)鍵設定瓦特小時顯示值小數點位置(0~1) 2. 按 ENT 鍵進入步驟7(仟)瓦特小時歸零方式設定頁	1
」 按 EN	<u>FFqb</u>	仟瓦特顯示小數 點位置設定(KW.DP)	1. 以(☆) (▽) 鍵設定仟瓦特顯示值小數點位置(0~3) 2. 按 ENT 鍵進入仟瓦特小時顯示值小數點位置設定頁	۵
按 EN	<u><u><u> </u></u></u>	仟瓦特顯示小數 點位置設定(KWH.D)	1. 以Ѽ) (◯) 鍵設定仟瓦特小時顯示值小數點位置(0~1) 2. 按 ENT 鍵進入步驟7(仟)瓦特小時復歸方式設定頁	1
按 EN	<u>5</u>	(仟)瓦特小時復歸 方式設定(RST)	1. 以合)(▽)鍵設定(仟)瓦特小時復歸方式(0~2) RST=0:面板按鍵/端子台(RST)/RS-485(通訊)皆有復歸功能 2. 按 ENT 鍵進入通訊位址設定百 RST=1:端子台(RST)/RS-485(通訊)皆有復歸功能	0000
按 EN	Rddr	 通訊位址 設定(ADDR)	1. 以(勹)(⌒)(▽)鍵輸入通訊位址(0~255) 2. 按 ENT 鍵進入通訊鮑率設定頁	0000
按 EN	<u>bÂŬd</u>	· 通訊鮑率 設定(BAUD)	1. 以㈠(▽) 鍵輸入通訊鮑率(19K2/9600/4800/2400) 2. 按 ENT 鍵進入通訊同步檢測位元設定頁	1922
按 EN	<b>PAr</b> ,	通訊同步檢測 位元設定(PARI)	1. 以合) (▽) 鍵輸入通訊同步檢測位元(n.8.2/n.8.1/even/odd) 2. 按 ENT 鍵進入輸入電壓最高顯示值微調設定頁	n82
按 EN	<u>d5-u</u> <sup>IT</sup>	輸入電壓最高顯 示微調設定(DS-V)	1. 以企) (▽) 鍵輸入電壓最高顯示值微調設定 2. 按 ENT 鍵進入輸入電流最高顯示值微調設定頁	6000
	<u>d5-R</u>	輸入電流最高顯 示微調設定(DS-V)	」註電壓較高顯示值有誤差時,用DS-Y做細節調整,如數位VR功配 1. 以(♪) (▽) 鍵輸入電流最高顯示值微調設定 2. 按 ENT 鍵返回正常顯示值 註電流最高顯示值有誤差時,用DS-V做細部調整,如數位VR功能	2000
數位通訊協定位址表( Modbus RTU Mode Protocol Address Map)				
資料格式	, 16Bit / 32Bi 戀數么稱	t,帶止頁號即800	20~7FFF(-32768~32767),80000000~7FFFFFFF(-2147483648~ 章段問	·2147483647) 重加作用
0000	ADP	電流顯示值小	>數點位置,輸入範圍 0000~0003(0~3)	R/W
0001	ADSP	電流最高顯示	<値,輸入範圍 0000~270F(0~9999)	R/W
0002	UNIT	瓦特/仟瓦特/	顯示單位,輸入範圍 0000~0001(0~1)	R/W
0003	WDP	瓦特顯示值小	·數點位置,輸入範圍 0000~0003(0~3)	R/W
0004	KWDP	仟瓦特顯示值	i小數點位置,輸入範圍 0000~0003(0~3)	R/W
0005	WHDP	瓦特小時顯示	《值小數點位置,輸入範圍 0000~0001(0~1)	R/W
0006	KWHDP	仟瓦特小時暴	原示值小數點位置,輸入範圍 0000~0001(0~1)	R/W
0007	RST	(仟)瓦特小时	存累積值復歸方式,輸入範圍 0000~0002(0~2)	R/W
0008	ADDR	通訊位址,輸	入範圍 0000~00FF(0~255)	R/W
0009	BAUD	通訊鮑率,輸	入範圍 0000~0003(0~3) 0:19200,1:9600,2:4800,3:2400	R/W
000a	PARI 通訊同步檢測		利位元,輸入範圍0000~0003(0~3)0:N82,1:N81,2:EVEN,3:ODD	
0013	wh_lvalue 瓦特小時累積值(以 0.1 瓦時為單位),範圍 0000000~3B9AC9FF(0~999999999)高		字組 R	
0014	瓦特小時累積值(以 0.1 瓦時為單位),範圍 0000000~3B9AC9FF(0~999999999)低位		字組 R	
0015	wh hvalue	e 瓦特小時累積	資值(以100M瓦時為單位),範圍0000~FFFF(0~65535)	R
0016	DISPLAY	V 電壓顯示值	顯示範圍 0000~270F(0~9999)	D
0017	DISPLAY	A 電流顯示值」	顯示範圍 0000~270F(0~9999)	D D
0019	DISPLAY	W (任) 万些题-	(信) 顯示節層 0000~270F(0~0000)	K
0010	DISPLAI_		1日,mpv/1型目 0000~270F(0~7777) 調売店 期売節周 00000000 5E5E0EE70 000000001 言か会社	K
0019	DISFLAI_W		1% (1) 1 (U->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	R
001A	DOT		「際マトロ」,際マト単ビ国 UUUUUUUU-3F3EUFF(U~999999999)1以1江子組	R
OOTB	RST	write = $000$	1(Function UD), 府(1十) 凡符小時素積值歸零	W
001C	VDP	电座积不恒小转	gall111月,線不配图 0001~0002(1~2) 1:電壓局幅,2:電壓低幅	R