# DC5X-RL 微電腦型輸入轉速. 線速運算型顯示控制錶 操

# 操作手冊

#### 顯示面板與指示燈說明



按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
進入參數	(TNT)	1.正常顯示值時,按此鍵進入參數設定群組
設定按鍵	ENI	2.在參數設定頁時,執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
警報設定及	۲	1.正常顯示值時,按此鍵(3秒)進入警報點設定值之顯示及修 改(選取可修改位數時該位數會閃爍)
回左移位按鍵		2.在參數設定頁時,執行修改數值的向左循環移位
顯示值調整及		1.正常顯示值時,按此鍵(3秒)進入顯示比SCALE調整
向上遞增按鍵		2.在參數設定頁時,執行修改數值的向上遞增
類比輸出值調整 <sup>皮</sup>		1.正常顯示值時,按此鍵(3秒)進入類比輸出值"ZERO"與"SPAN" 之調整
向下遞減按鍵		2.在參數設定頁時,執行修改數值的向下遞增
複合鍵功能	۵ + 🗩	1.在參數設定頁時,同時按下

#### ※1.以下操作流程畫面皆為(設定頁代號),而可供修改之(設定值)會與 (設定頁代號)交替閃爍

- 2.修改(設定值)皆以, 左移按鍵(④), 遞增按鍵(▲), 遞減按鍵(━))修改並於 修改完成後務必按進入參數設定鍵(ENT)始能完成儲存
- 3.若有修改通關密碼則務必牢記,否則以後無法再度進入(參數設定)
- 4.無論在任何畫面下同時按 **遞增按鍵(▲)**), **遞減按鍵(→)**) 或經過**2分鐘**後 即可返回正常顯示畫面

#### 正常畫面操作流程及顯示

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
Power ON		(警報點設定值)	
	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
	第一警報點 設定值(AL1)	1.按(●)(●)(●)設定第一警報設定值(-19999~99999) 2.按鍵進入警報值2設定頁	00000
	第二警報點 設定值(AL2)	1.按(●)(●)(●)設定第一警報設定值(-19999~99999) 2.按@)鍵返回正常顯示值	00000

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
Power ON		(顯示係數設定)	
→ 12345	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
按(●/SCALE)↓ <b>SERLE</b>	第一警報點 設定值(AL1)	1.以(●)&(●)&(●))鍵輸入顯示係數(0.0001~9.9999) 2.按()鍵返回正常顯示值	1.0000

#### 設定畫面操作流程及顯示

(Power ON)	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		顯示值:"AZERO"與"ASPAN"之調整	
▶ 12345	正常顯示值	正常輸入應有的顯示	
br⊛3秒 ¥	顯示值 (AZERO)調整	輸入最小值,以●●♥ 鍵調整最小顯示值(±6000) 按(啊)鍵進入最大顯示值調整頁 註:最低顯示值有誤差時,用AZERO作細部調整	00000
BSPRn BENT	顯示值 (ASPAN)調整	輸入最大值,以 ● ● ● 鍵調整最高顯示值(±9999) 按(●))鍵返回正常顯示值 註:最高顯示值有誤差時,用ASPAN作細部調整	00000



# 正常畫面操作流程及顯示

	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		系統參數設定流程	
	小數點位數 (dp)	按●&▼ 可設小數點位置 "0.","1.","2.","3.","4."(位數) 按(⑲)鍵進入顯示轉速或線速設定頁	0
	顯示轉速或線 速設定(Type)	按●&● 鍵輸入顯示轉速或線速(RPM/LINE) 按(☞)鍵進入線速單位設定頁	rPñ
	線速單位設定 (Unit)	按●&♥ 鍵輸入線速單位(METER/FOOT/YARD) 按()鍵進入感應器每轉脈波數設定頁	ñEŁEr
	感應器每轉脈 波數設定(PPR)	按●&●&● 輸入感應器每轉脈波數(1~99999) 按(☞)鍵進入輸入顯示模式設定頁	00001
	顯示模式設定 (Mode)	按●& ● 輸入顯示模式 A 輸入A的顯示值 B 輸入B的顯示值 B-A 輸入A及輸入B的差值 (B/A)×100 輸入A及輸入B的比率(%) (B/A-1)×100 輸入A及輸入B的設差比率(%) (B/(A+B))×100利用輸入A及輸入B,顯示B的濃度(%) (1-B/A)×100 輸入A及輸入B的設差比率(%) 按(回)鍵進入取樣時基設定頁	R
LBRSE	取樣時基設定 (TBASE)	按●&●&● 鍵輸入輸入取樣時基(0.1~99.9秒) 按()鍵進入顯示平均次數設定頁	0000. I
	顯示值平均次 數設定(AVG)	按●&●&● 鍵輸入顯示值的平均次數(1~99) 按(@)鍵進入通關密碼設定頁	00005
	更改通關密碼 (Code)	按●&●&● 可設定自己慣用的密碼(0~99999) 按()鍵進入面板設定鎖設定頁	00000
按ENT	面板按鍵鎖定 <sub>(LOCK)</sub>	按●&● 設定面板按鍵鎖定 NO(全不鎖) ,YES("ENT"不鎖 , 其它全鎖)	no

# 正常畫面操作流程及顯示

		警報輸出設定流程	
	警報動作設定 主頁(rop)	此為選項功能有警報輸出功能才需設定此流程	
	<ul> <li>警報1 (ACT1)</li> <li>警報2 (ACT2)</li> <li>하 고</li> </ul>	按●& ♥ 設定警報動作方向 (Hi 或 Lo) 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	Hı
	磁滞1 (HYS1) 磁滞2 (HYS2) <sup>響</sup> 勝 茂 次 及 際 酸 常 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 》 。 。 。 。 》 。 。 。 。 》 。 》 。 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 》 。 》 。 》 》 。 》 》 。 》 。 》 》 。 》 》 。 》	按❶&●&♥ 鍵輸入警報比較磁滯(0~999) 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	00000
dEL 1 dEL2 bent	延遲1 (DEL1)     ing       延遲2 (DEL2)     ing	按●&●&●鍵輸入警報動作延遲時間(0~99.9)秒 每完成一點設定按(ENT)會進入下一設定點	0000.0

## 正常畫面操作流程及顯示

		顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
			類比輸出設定流程	
	<b>→</b> <i>R</i> <sub>o</sub> <i>P</i>	類比輸出設定 主頁(AOP)	此為選項功能有類比輸出功能才需設定此流程	
	bent L	最小輸出對應 顯示值(ANLO)	按●&●& ♥ a ♥ 調整最小輸出對應顯示值(-19999~99999) 例:額定輸出0~10V,欲在顯示100時輸出是0V,在 此頁的值則調整為100	00000
	<b>月</b> 一日 按ENT	最大輸出對應 顯示值(ANHI)	按●&●&●調整最大輸出對應顯示值(-19999~99999) 例:額定輸出0~10V,欲在顯示2000時輸出是10V, 在此頁的值則調整為2000	99999
			數位通訊設定流程	
		通訊參數設定 主頁(DOP)	此為選項功能有數位通訊功能才需設定此流程	
		通訊位址 設定(ADDR)	按●&●&●設定通訊位址(0~255)	00000
	BRUd BRUd	通訊鮑率 設定(BAUD)	按●&● 選擇通訊鮑率(19200 /9600 /4800/2400)	19200
	BALLING	通訊同步檢測 位元設定(PARI)	按●& <mark>●</mark> 選擇通訊同步檢測位元 (n.8.2 / n.8.1 / even / odd)	n.8.2.

顯示畫面	畫面説明
, oFL	外部輸入訊號超過可處理範圍(0~50KHz)
doFL	輸入訊號高過最大顯示範圍(99999)
<u>E-00</u>  	EEPROM 讀取/寫入 時受外部干擾或超次(約100萬次)而發生錯誤 請斷電重新開機,如還顯示E-00,請執行下列步驟 1.E-00/NO交替顯示,詢問是否回覆EEPROM預設值 2.以圖&♥鍵選擇YES,然後按 ⑲ 返回正常顯示值 3.已回覆EEPROM預設值,請依步驟1~10重新設定

# ※如發生上述情形請,將輸入端移開並查明接線是否正確,如無回復其他畫面則請送廠維修

## 輸入端子接線圖



↓ IN 12V ↑ 3 # COM ↓ 0FF ON OFF ON



※接點輸入(NPN)



※感測器輸入(PNP 12V)



# ※CMOS輸入(12V或15V)



#### ※感測器輸入(NPN 12V)



#### 數位通訊協定位址表

資料格式 16Bit / 32Bit , 帶正負號即8000~7FFF (-32768~32767), 80000000~7FFFFFFF (-2147483648~21			
HEX	名稱	說明	動作
0000	PARI	Bit 0 and 1,通訊同步檢測位元,輸入 00:N82,01:N81,10:EVEN,11:ODD	R/W
	BAUD	Bit 2 and 3,通訊鮑率,輸入範圍 00:19200,01:9600,10:4800,11:2400	R/W
	TYPE	Bit 4,顯示轉速或線速,輸入 0:RPM,1:LINE	R/W
	UNIT	Bit 5 and 6,線速單位,輸入 00:METER,01:FOOT,10:YARD	R/W
	ACT1	Bit 7,警報1動作方向,輸入 0:HI,1:LO	R/W
0001	DP	Bit 0,1,2,小數點位置,輸入 000:10,⁰ 001:10,¹ 010:10,² 011:10,³ 100:10⁴	R/W
	LOCK	Bit 3,面板設定鎖,輸入 0:NO,1:YES	R/W
	MODE	Bit 4,5,6, 顯示模式, 輸入 000:A, 001:B, 010:B-A, 011:B/A, 100:B/A-1, 101:B/(A+B), 110:1-B/A	R/W
	ACT2	Bit7警報2動作方向, 輸入 0:HI, 1:LO	R/W
0002	AVG	顯示平均次數,輸入範圍0001~0063(0~99)	R/W
0004	ADDR	通訊位址, 輸入範圍 0000~00FF(0~255)	R/W
0006	TBASE	輸入取樣時基,輸入範圍0001~03E7(1~999)	R/W
0008	HYS1	警報1比較磁滯,輸入範圍0000~03E7(0~999)	R/W
000A	HYS2	警報2比較磁滯,輸入範圍0000~03E7(0~999)	R/W
000C	DEL1	警報1動作延遲時間,輸入範圍0000~03E7(0~999)	R/W
000E	DEL2	警報2動作延遲時間,輸入範圍0000~03E7(0~999)	R/W
0010	AZERO	最小輸出調整,輸入範圍E890~1770(-6000~6000)	R/W
0012	ASPAN	最大輸出調整,輸入範圍E890~1770(-6000~6000)	R/W
0014	PPR	感應器每轉脈波數,輸入範圍0000001~0001869F(1~99999)	R/W
0018	CODE	通關密碼, 輸入範圍0000001~0001869F(1~99999)	R/W
001C	SCALE	顯示係數,輸入範圍0000001~0001869F(1~99999)	R/W
0020	AL1	警報值1,輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)	R/W
0024	AL2	警報值1, 輸入範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)	R/W
0028	ANLO	最小輸出對應顯示值,輸入範圍FFFB1E1~0001869F(-19999~99999)	R/W
002C	ANHI	最大輸出對應顯示值,輸入範圍FFFB1E1~0001869F(-19999~99999)	R/W
0030	DISPLAY	目前顯示值, 顯示範圍FFFFB1E1~0001869F(-19999~99999)	R

#### 輸出控制模式說明



ロロ4 位置4 ON: B輸入 0~50Hz OFF: 0~50KHz

□□3 位置3 ON: B輸入 NPN

ロロ2 位置2 ON: A輸入 0~50Hz OFF: 0~50KHz

ロロ 1 位置1 ON: A輸入 NPN