

單相交流複合式電錶

操作説明

★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖

	V	А	
ENT	600.0	:9.999	VA W
	999.9	:9999	● KW
	HZ	VA/WATT/PF	

	按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明	
	進入參數		1.正常顯示值時,按此鍵進入參數設定群組	
	設定按鍵		2.在參數設定頁時,執行修改數值的儲存並進入下一參數頁	
	向左移位按鍵		1.在參數設定頁時,執行修改數值的向左循環移位	
	向上遞增按鍵	\triangle	1.在參數設定頁時,執行修改數值的向上遞增	
※ 1.以下操作流程畫面皆為 (設定頁代號) , 而可供修改之 (設定值) 會與(設定頁代號) 交替閃爍				
	2.修改(]])完值) 皆以 左移按鍵(<) 通道按鍵(<) 修改完成後			

⋌,**仜1′91攵巽**(∖_), **遞增仅難(1)**,110以元以後

務必按進入參數設定鍵(ENT)始能完成儲存

3.若有修改通關密碼則務必牢記,否則以後無法再度進入(參數設定)

4.無論在任何畫面下同時按**左移按鍵(〈┘),遞增按鍵(⌒))**或經過2分鐘後即可返回正常顯示畫面



EVE	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
		系統參數設定流程	
	電壓範圍 設定(VOL)	1.以合)鍵輸入電壓範圍(300V/600V) 2.按1 鍵進入電流顯示小數點位置設定頁	300u
dP-A	電流顯示小數點 位置設定(DP-A)	1.以合)鍵輸入電流顯示小數點位置 2.按☞ 鍵進入電流範圍設定頁	0
™↓ AFP	電流範圍 設定(AMP)	1.以合)鍵輸入電流範圍(5A/50A) 2.按1 鍵進入電流比流器比率設定頁	5 <i>R</i>
	電流比流器比率 設定(CTR)	1.以合)(口)鍵輸入電流比流器比率(1~999) 2.按600键進入互持顯示單位設定頁	;
	瓦特顯示單位 設定(UNIT)	2.1处)鍵電入瓦特顯示單位(W/KW) 2.按函 鍵進入瓦特顯示單位(W/KW)	22
U -	瓦特顯示小數點 位置設定(DP W)	1.以合)鍵輸入瓦特顯示小數點位置(0~4) 2.按m 鍵進入雷歐顯示伒偵渡闢區設定頁	۵
ΊĿ	電壓顯示低值遮	 1.以(1)心)鍵輸入電壓顯示低值遮闢區(0~99) 2.按(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	00000
т ПСШЕ	電流顯示低值遮 闢區設定(ACUT)	註:顯示值小於此設定值則顯示值為0,LCUT設定0功能關閉 1.以(フ)(Δ)鍵輸入電流顯示低值遮闢區(0~99) 2.按@ 鍵進入瓦特顯示低值遮闢區設定頁 5.原ニ(生物)(4.500)年間臨環區設定頁	00000
	瓦特顯示低值遮 闢區設定(WCUT)	計線 不恒小 S L 設定 値 別線 不恒 為 U L C U S L E U U L E B B B E U U L E B E B E E E E E E E E E E E E E E E	00000
RuG	顯示平均次數 設定(AVG)	品顯示值小原此設定值別顯示值為0,2007度定00%能關闭 1.以(门)(凸)鍵輸入顯示平均次數(1~99) 2.按∞ 鍵進入通關密碼設定頁	0000 1
odE	通關密碼 設定(CODE)	1.以(冫)(冾)鍵輸入通關密碼(0~19999) 2.按颐 鍵返回系統參數設定群組SYS	00000
	顯示書面定義	修改參數及流程説明	預設值
ታገ		顯示調整設定群組	
, <i>₽Er</i>	電壓最低顯示值 調整設定(VZER)	1.輸入最低值,以())(冰)鍵調整電壓最低顯示值 2.接函鍵進入電壓最高顯示值調整頁 註:最低顯示值有誤差時,用DZERO作細部調整,如數位VR功能	00000
5 PA	電壓最高顯示值 調整設定(VZER)	1.輸入最高值,以(2)(心)(減)鍵調整電壓最高額示值 2.接動 鍵進入電流最低顯示值調整頁 註:最高顯示值有誤差時,用DZERO作細部調整,如數位VR功能	00000
Er	電流最低顯示值 調整設定(VZER)	1.輸入最低值,以(┘)(小)(減)鍵調整電流最低顯示值 2.接回)鍵進入電流最高顯示值調整頁 註最低顯示值有誤差時,甲DZFRO作細部調整,如數位\/R功能	00000
, PA	電流最高顯示值 調整設定(VZER)	1.輸入最高值,以众)公(減)鍵調整電流最高額示值 2.接函)鍵進入瓦特最低顯示值調整頁 註:最高額示值有誤差時,用DZFRO作細密調整,加數位\/R功能	00000
↓ ⊐Er	瓦特最低顯示值 調整設定(WZER)	1.輸入最低值,以(2)(公)(減)鍵調整瓦特最低顯示值 2.接動鍵進入瓦特最高顯示值調整頁 註:最低顯示值有誤差時,用DZERO作細部調整,如數位VR功能	00000
PA	瓦特最高顯示值 調整設定(WZER)	1.輸入最高值,以(┘)(小)(減)鍵調整瓦特最高顯示值 2.按∞)鍵返回顯示調整設定群組ADJ 註:最高顯示值有誤差時,用DZERO作細部調整,如數位VR功能	00000

	顯示畫面定義	修改參數及流程説明	預設值
→ □□ 		修正通訊輸出設定群	
Addr	電壓範圍 設定(VOL)	1.以公}璭輛八電壓範圍(300V/600V) 2.按鍵進入電流顯示小數點位置設定頁	00000
	電流顯示小數點 位置設定(DP-A)	1.以合)鍵輸入電流顯示小數點位置 2.按 鍵進入電流範圍設定頁	19200
按ENT」	電流範圍 設定(AMP)	1.以合)鍵輸入電流範圍(5A/50A) 2.按1 鍵進入電流比流器比率設定頁	n82
		異常顯示畫面説明	
ıoFL	外部輸入類比	訊號超過可處理範圍(額定120%).	
doFL	外部輸入訊號	高於最大顯示範圍.	
AdEr	1.外部輸入類比訊號超過可處理範圍(約額定180%). 2.內部線路損壞請先移開輸入訊號,如還顯示ADER,請送廠維修.		
E-00	EEPROM 讀取/	寫入時受到外部干擾.	

		數位通訊協定位址表	
位址	名稱	說明	動作
0000	DP-A	電流顯示小數點位置,輸入範圍 00~04(0~4) 0:10°,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³ ,4:10 ⁻⁴	R/W
	DP-W	瓦特顯示小數點位置,輸入範圍 00~04(0~4) 0:10°,1:10 ⁻¹ ,2:10 ⁻² ,3:10 ⁻³ ,4:10 ⁻⁴	R/W
0002	VOL.	電壓範圍,輸入範圍 00~01(0:300V,1:600V)	R/W
	AMP.	電流範圍,輸入範圍 00~01(0:5A,1:50A)	R/W
0004	UNIT	瓦特顯示單位,輸入範圍 00~01(0:KW,1:W)	R/W
	STATUS	指示燈狀態,BITO:DIO,BIT3:KW,BIT4:W,BIT5:VA,BIT6:PF	R/W
0006	VCUT	電壓顯示低值遮蔽區,輸入範圍 00~63(0~99)	R/W
	ACUT	電流顯示低值遮蔽區,輸入範圍 00~63(0~99)	R/W
0008	WCUT	瓦特顯示低值遮蔽區,輸入範圍 00~63(0~99)	R/W
	AVG	顯示平均次數,輸入範圍 01~63(1~99)	R/W
000A	BAUD	通訊鮑率,輸入範圍 00~03(0~3)0:19200,1:9600,2:4800,3:2400	R/W
	PARI	通訊同步檢測位元,輸入範圍 00~03(0~3)0:N82,1:N81,2:EVEN,3:ODD	R/W
000C	CTR	電流比流器比率,輸入範圍 0001~03E7(1~999)	R/W
000E	CODE	通關密碼,輸入範圍 0000~4E1F(0~19999)	R/W
0010	ADDR	通訊位址,輸入範圍 0000~00FF(0~255)	R/W
0012	IL-V	電壓最小值校正,輸入範圍 029F16~4EA4A8(171798~5153960)	R
0015	IL-A	電流最小值校正,輸入範圍 029F16~4EA4A8(171798~5153960)	R
0018	IL-W	瓦特最小值校正,輸入範圍 029F16~4EA4A8(171798~5153960)	R
001B	IH-V	電壓最大值校正,輸入範圍 029F16~4EA4A8(171798~5153960)	R
001E	IH-A	電流最大值校正,輸入範圍 029F16~4EA4A8(171798~5153960)	R
0021	IH-W	瓦特最大值校正,輸入範圍 029F16~4EA4A8(171798~5153960)	R
0024	DISP-F	頻率顯示値,顯示範圍 0000~270F(0~9999)	R
0026	DISP-V	電壓顯示値,顯示範圍 0000~270F(0~9999)	R
0028	DISP-A	電流顯示値,顯示範圍 0000~4E1F(0~19999)	R
002A	DISP-W	瓦特(VA, PF)顯示値,顯示範圍 0000~4E1F(0~19999)	R