## LIVA XE-B1.3

## 資料蒐集紀錄器

操作手冊

首頁



- 1. 使用組合鍵呼叫管理員登入畫面:CTRL + ALT + SHIFT + D
- 若無跳出首頁,請於桌面進入「啟動」資料夾中依序 點擊01、02、03運行程式
- ●開機時會自動執行程式並打開首頁,若無跳出首頁, 請於桌面進入「dcbox」資料夾→「啟動」資料夾→ 點擊「auto\_start.bat」執行
- 其它:若要執行關機之動作,因程式自動全螢幕,可先ALT+F4將首頁關閉 解除全螢幕後再關機或點擊WINDOWS鍵開啟「開始列」執行關機





1. 登入密碼:admin(預設)

E Layout	x +		~	-	σ	
€ → C (0 1	27.0.0.154982/#HistoricalData		Q. (2	$\dot{\pi}$		2
сани		<ul> <li>「報表賞簡平均(分): 60</li> </ul>	<b>R11</b> 23			
	「最夜夜時」業長					
	<sup>7</sup> 能表 / 黄柏麗亮					
	*原始」 黄料服糸					
● 展史度叫	Copyright & BEAR Website 2021					

 1. 依序選擇「點位(參數)名稱」、時間範圍、時間區間 上述選擇完點擊「資料查詢」,若資料過於龐大,請耐心等候處理時間
 2. 資料查詢完畢,可根據需求選擇點擊「圖表資料」、「報表資料」、「原始資料」觀看並下載圖片檔

E Leyout	x +	~	-	0	3 3
← → C ⊕ 127.0	0.1.54982/#SystemSetup	16	\$		8
松箱科技	62 F7 A MC 20 72 FR				
	影位取维持简(H): <b>2</b>				
	<b>寅</b> 料儲存時間(秒): 60				
0 astato	發生的				
	設定/更改審碼:				
▶ 8882	西安福:				
	Bite i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
	斯·彻·ч(#22):				
	Capyright © BEAR Website 2021				

1. 點位取樣時間:每()秒向具有RS485之產品抓取資料

2. 資料儲存時間:每()秒將資料以Excel方式存儲於「指定位置」

3. 呈上,指定位置有兩處:

管理員模式 - 系統設定

管理員模式-歷史資料

A. 於電腦C槽自動創立本年度資料夾並存儲

B. 將隨身碟命名為『IOT』插於USB埠,程式自動判斷並存儲

## 管理員模式-開機與重啟

Leyout	x +	×	-	σ	×
← → C ① 127.0.0.1:54	982/#PowerOff	면	$\dot{\mathbf{n}}$	0.8	1
松箱科技	<b>带用用性式</b> 算出				
0 ANR	## Ebss				
0.988	Copyright C BEAR Website 2021				
+ 1648.002					
8 MRR4					
/ MRI22					
0					

1. 若上述設定完,則點擊「管理員模式登出」回至首頁

## RS485通訊格式設定

Baud Rate : 9600
 Parity : None
 Data bit : 8
 Stop bit : 1

.